

藤風フロントバスケット (DX/STD) 容量：約 23 ℓ		商品コード：(STD) 688-050000/ (DX) 688-050100												
適合：汎用（装着には以下の条件が必要です） 固定には 3 箇所以上（ボルトサイズ：M6）必要です。 また装着位置により、ヘッドライト、ウインカー等の灯火類を遮る車種への装着はお控え下さい。		<p>●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。</p> <p>製品、装着について（必ずお読み下さい）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。 ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。 ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。 ●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。 ●振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。 ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。 												
キタコ商品 / JAN コード スペース	ホンダ商品 / JAN コード スペース													
装着方法： フロントカバー上に付属の支柱ナット類、フロントカバー取付ボルトを使用してしっかりと固定して下さい。														
装着、使用上の注意！ <ul style="list-style-type: none"> ●車種の形状、装着位置によっては当製品と外装類が干渉し、キズ等が発生する場合があります。ご了承下さい。 ●籐柄などの被覆、及び塗装などのコーティングが剥れた箇所は、錆びますのでご注意ください。 ●長期使用により変色する恐れがありますがご了承下さい。 ●規定重量以上の物を積載しないで下さい。破損する恐れがあります。またヘッドライト、ウインカー等の灯火類を遮る積載はお控え下さい。(最大積載量：3.0kg 以下) ●積載時の走行は、ふたとゴムひもを併用して固定して下さい。 														
製品の保証について <ul style="list-style-type: none"> ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良があった場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。 														
付属品 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>パーツ名</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フロントバスケット DX/STD</td> <td>各 1</td> </tr> <tr> <td>支柱ナット (ロング)</td> <td>M6 × 2</td> </tr> <tr> <td>支柱ナット (ショート)</td> <td>M6 × 3</td> </tr> <tr> <td>ワッシャ</td> <td>6mm × 5</td> </tr> <tr> <td>ゴムひも</td> <td>× 1</td> </tr> </tbody> </table>		パーツ名	個数	フロントバスケット DX/STD	各 1	支柱ナット (ロング)	M6 × 2	支柱ナット (ショート)	M6 × 3	ワッシャ	6mm × 5	ゴムひも	× 1	〒 577-0015 110322 東大阪市長田 3-8-13 株式会社キタコ TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740
パーツ名	個数													
フロントバスケット DX/STD	各 1													
支柱ナット (ロング)	M6 × 2													
支柱ナット (ショート)	M6 × 3													
ワッシャ	6mm × 5													
ゴムひも	× 1													

藤風フロントバスケット (DX/STD) 容量：約 23 ℓ		商品コード：(STD) 688-050000/ (DX) 688-050100												
適合：汎用（装着には以下の条件が必要です） 固定には 3 箇所以上（ボルトサイズ：M6）必要です。 また装着位置により、ヘッドライト、ウインカー等の灯火類を遮る車種への装着はお控え下さい。		<p>●この度はキタコ製品をお買い求め頂き誠に有り難うございます。説明文を良く理解して正しい取付を行って下さい。</p> <p>製品、装着について（必ずお読み下さい）</p> <ul style="list-style-type: none"> ●記載されていない追加工や不正な取付、改造、仕様変更はしないで下さい。 ●組み立てミス等によるパーツ、その他関連パーツの破損やそれに伴う事故等については全て運転者本人の責任とし、当社は一切の責任を負いませんのでご了承下さい。 ●組み付け及び、点検作業は必ず整備士資格のある方が行って下さい。また周辺部品の役割等が理解できない方は、必ず専門店の担当者又は、当社までご相談下さい。 ●取付の際、必ず車種ごとのメーカーサービスマニュアルと併せて取付作業を進めて下さい。 ●振動等により、ボルト類や紐などの固定具が外れる可能性があります。走行前は必ず各部のボルト、ナット類など固定具の締め具合を確認して下さい。 ●お気付きの点や、異常を発見した場合は直ちに走行を停止して、当社まで、ご連絡下さい。 												
キタコ商品 / JAN コード スペース	ホンダ商品 / JAN コード スペース													
装着方法： フロントカバー上に付属の支柱ナット類、フロントカバー取付ボルトを使用してしっかりと固定して下さい。														
装着、使用上の注意！ <ul style="list-style-type: none"> ●車種の形状、装着位置によっては当製品と外装類が干渉し、キズ等が発生する場合があります。ご了承下さい。 ●籐柄などの被覆、及び塗装などのコーティングが剥れた箇所は、錆びますのでご注意ください。 ●長期使用により変色する恐れがありますがご了承下さい。 ●規定重量以上の物を積載しないで下さい。破損する恐れがあります。またヘッドライト、ウインカー等の灯火類を遮る積載はお控え下さい。(最大積載量：3.0kg 以下) ●積載時の走行は、ふたとゴムひもを併用して固定して下さい。 														
製品の保証について <ul style="list-style-type: none"> ●製造には万全を期しておりますが、万一当社の製造上による品質不良があった場合は同様、同数の新しい製品とお取り替え、又は無償修理致しますが、それに伴う故障、破損、事故等についてのパーツ代金、整備費用の代償はご容赦下さい。 														
付属品 <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>パーツ名</th> <th>個数</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フロントバスケット DX/STD</td> <td>各 1</td> </tr> <tr> <td>支柱ナット (ロング)</td> <td>M6 × 2</td> </tr> <tr> <td>支柱ナット (ショート)</td> <td>M6 × 3</td> </tr> <tr> <td>ワッシャ</td> <td>6mm × 5</td> </tr> <tr> <td>ゴムひも</td> <td>× 1</td> </tr> </tbody> </table>		パーツ名	個数	フロントバスケット DX/STD	各 1	支柱ナット (ロング)	M6 × 2	支柱ナット (ショート)	M6 × 3	ワッシャ	6mm × 5	ゴムひも	× 1	〒 577-0015 110322 東大阪市長田 3-8-13 株式会社キタコ TEL.06-6783-5311 (代) FAX.06-6782-0740
パーツ名	個数													
フロントバスケット DX/STD	各 1													
支柱ナット (ロング)	M6 × 2													
支柱ナット (ショート)	M6 × 3													
ワッシャ	6mm × 5													
ゴムひも	× 1													